

# Mögel-Fri®

Effektivt på alla ytor inomhus mot olika typer av mögel, blånad och lukt.



Mögel-Fri appliceras med lågtrycksspruta, roller eller tvättsvamp. Låt Mögel-Fri verka i minst ett dygn innan ytan borstas eller tvättas.

Beläggningen dör omgående och ytan blir desinficerad. Även mikrobiell lukt orsakad av mögel och bakterier kan försvinna.

Beläggning som sitter kvar på ytan kan vid behov bearbetas mekaniskt med borste eller tvättas bort. I våtrum får återkommande behandling göras, men de flesta torra invändiga ytor klarar sig helt utan att påväxten återkommer.

Etsar ej mineraliska material. Mögel-Fri innehåller UV-aktiva ämnen som möjliggör okulär besiktning med UV-lampa av de behandlade ytorna.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

**VAR** inomhus

**MOT** Mögel, blånad och lukt.

**PÅ** Trä, puts, betong, gipsskivor, kakelfogar m.m.

**HUR** Lågtrycksspruta, pensel, sprayflaska.

**SPÄDNING** Spädes ej.

**ÅTGÅNG** 1 liter räcker till ca 5 m<sup>2</sup>.

<b>ARTIKELINFO</b>	500 ml	11811	12 st/frp
	1 liter	11812	12 st/frp
	5 liter	11824	3 st/frp
	20 liter	11826	1 st/frp

MILJÖBEDÖMNINGSSYSTEM



Instruktionsvideo



## Så här gör du



1. Applicera Mögel-Fri med spruta eller pensel.
2. Låt verka minst ett dygn innan eventuell rengöring. Dolda ytor kan lämnas utan tvätt.
3. Rengör ytan sedan med någon av Japes rengöringsprodukter; Tvätt Direkt, Målningsvätt eller Underhållsvätt.



**JAPE®**  
FÖR FRISKA HUS